

複合機を安心してご利用いただくために

平素よりムラテック製品をご愛用いただきまして誠に有難うございます。

近年の複合機はスキャンした画像やFAX 画像などを蓄積できるサーバー機能を有するため、セキュリティ対策が不十分な状態で悪意のある第三者により外部からサーバーにアクセスされると、蓄積された画像が閲覧できる状態となり情報漏えいの原因となる危険性があります。これはパソコンなどの情報機器全般に言えることですが、複合機においてもインターネットからアクセスできないようファイアウォールなどで保護されたネットワークの中で運用いただき、適切なセキュリティ設定を施していただければ、情報漏えいなどの心配はございません。

今後とも引き続き、安心してご利用いただけますようお願いいたします。

！お願い

複合機をより安全にお使いいただくための前提として、

- ・ ファイアウォール内で複合機をご使用ください。
- ・ グローバルアドレスを複合機のIPアドレスとして設定しないでください。

通常、ルーターなどを介しファイアウォールで保護されたネットワークの中で運用するなど、適切なセキュリティ設定によりご利用いただければ、悪意のある第三者による攻撃を防ぐ事が可能です。

仮に直接インターネット(ファイアウォールの外側)に接続される場合は、機器に管理者およびユーザーパスワードを設定いただくと共に、IPアドレスフィルタリングなどアクセス制限の設定を行い、外部ネットワークからの不正なアクセスを禁止するようお願いいたします。

複合機の情報セキュリティにつきまして

本書では、ネットワーク対応デジタル複合機（インフォメーションサーバー機能搭載機、HDD 搭載ネットワーク複合機、および一部のネットワーク対応ファクシミリ機を含む）における、外部からの不正アクセス防止対策設定を抜粋して記載いたしております。設定方法の詳細はユーザーガイド（取扱説明書）を参照してください。

NTTFAX L-320 をご使用の場合

1 管理者パスワードを設定します。

- ・ 管理画面へログインするためのパスワードが必要になるように、パスワードを設定します。
- ・ 本体の管理者パスワードも同じパスワードが設定されます。

不正なアクセスを防止するため
管理者パスワードの設定を推奨します。

保存 初期化 戻る

セキュリティ設定 > マシンポリシー設定

認証方法 スタンドアロン
 シングルサインオン

カレンダーの週の開始曜日 日曜日
 月曜日

アカウント設定

管理者パスワード 変更する

管理者パスワードの確認

ゲストアカウントの設定 ON OFF

ログイン画面設定 名前選択
 名前入力

パスワード未登録ユーザー ユーザーを選択すると自動ログインする

ログイン方法 ユーザーを選択後ログインボタンを押してログインする

ログインしたままにする設定 表示する
 表示しない

パネルログインモード 初期ゲストログインモード
 初期ログアウトモード

2 アクセス制限の設定をします。

外部ネットワークからのアクセス要求に対してアクセス元のMACアドレス、およびIPアドレスによってアクセス制限を設けられます。

許可または拒否するMACアドレスおよびIPアドレスは、それぞれ50件登録できます。

保存 初期化 戻る

セキュリティ設定 > アクセス制限

MACアドレスによるアクセス制限

設定 設定を有効にする
 指定アドレスを許可する (指定アドレス以外を全て拒否する)
 指定アドレスを拒否する (指定アドレス以外を全て許可する)

MACアドレスリスト

拒否MACアドレス 拒否アドレス

IPアドレスによるアクセス制限

設定 設定を有効にする
 指定アドレスを許可する (指定アドレス以外を全て拒否する)
 指定アドレスを拒否する (指定アドレス以外を全て許可する)

IPv4アドレスリスト

拒否アドレス 拒否アドレス

拒否アドレス(MASK)

拒否アドレス(範囲指定)

IPv6アドレスリスト

拒否アドレス

3 ネットワークセグメント範囲外からのPC接続を設定します。

別セグメントのネットワークより接続要求があった場合のアクセスを制限できます。

不正なアクセスを防止するため
管理者パスワードの設定を推奨します。

保存 初期化 戻る

セキュリティ設定 > マシンポリシー設定

認証方法 スタンドアロン
 シングルサインオン

カレンダーの週の開始曜日 日曜日
 月曜日

アカウント設定

管理者パスワード 変更する

管理者パスワードの確認

ゲストアカウントの設定 ON OFF

ログイン画面設定 名前選択
 名前入力

パスワード未登録ユーザー ユーザーを選択すると自動ログインする
のログイン方法 ユーザーを選択後ログインボタンを押してログインする

ログインしたままにする設定 表示する
の表示 表示しない

パネルログインモード 初期ゲストログインモード
 初期ログアウトモード

ネットワークセグメント範囲 全て禁止する
外のPC接続 全て許可する
 ユーザーログイン許可する

初期ユーザーポリシー

+ サービス設定

4 ゲストアカウントをOFFします。

- ・ゲストアカウントをOFFにした場合、PCプリントを含むさまざまな操作において、ユーザーログイン(ユーザー認証)が必要となります。
- ・ゲストアカウントはユーザーボックスへのアクセスは制限されますが、共有受信ボックスや共有ボックスはアクセス可能です。

不正なアクセスを防止するため
管理者パスワードの設定を推奨します。

保存 初期化 戻る

セキュリティ設定 > マシンポリシー設定

認証方法 スタンドアロン
 シングルサインオン

カレンダーの週の開始曜日 日曜日
 月曜日

アカウント設定

管理者パスワード 変更する

管理者パスワードの確認

ゲストアカウントの設定 ON OFF

ログイン画面設定 名前選択
 名前入力

パスワード未登録ユーザー ユーザーを選択すると自動ログインする
のログイン方法 ユーザーを選択後ログインボタンを押してログインする

ログインしたままにする設定 表示する
の表示 表示しない

パネルログインモード 初期ゲストログインモード
 初期ログアウトモード

5 ユーザーにパスワードを設定します。

ユーザーの設定でパスワードが設定されていない場合は、設定してください。

不正なアクセスを防止するため
パスワードの設定を推奨します。

保存 戻る

ユーザー登録 > 登録

番号	001	
名前		
パスワード		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する
メールアドレス		
ユーザーグループ		ユーザーグループ

+ 詳細

ユーザー情報
ユーザー登録
宛先表
文書ボックス設定
文書振り分け設定
ショートカット
テンプレート設定
スタンプ
機器設定
機器管理設定
機器情報