

OFISTAR M1800/OFISTAR select MK-1835

① 管理者パスワードの設定

管理画面にログインするためのパスワードを設定できます。

本体の管理者パスワードも、同じパスワードが設定されます。

ユーザー情報

機器設定

機器管理設定

自動配信

ユーザー使用状況管理

ユーザーポリシー

セキュリティ設定

アーカイブ設定

バックアップ設定

文書ボックス設定

機器情報

保存 初期化 戻る

セキュリティ設定 > マシンポリシー設定

認証方法

- スタンドアロン
- シングルサインオン
- ネットワーク

アカウント設定

管理者パスワード

管理者パスワードの確認

ゲストアカウントの設定 ON OFF

ログイン画面設定

- ユーザーID選択
- ユーザーID入力

パネルログインモード

- 初期ゲストログインモード
- 初期ログアウトモード

ネットワークセグメント範囲 全て禁止する

外のPC接続 全て許可する

- ユーザーログイン後許可する

初期ユーザーポリシー

+ サービス設定

半角英数記号 28 文字まで

② ユーザー登録

ユーザを登録します。

パスワードを設定をすることで、ユーザ個々の本体蓄積データにパスワード設定がされます。

ユーザー情報

ユーザー登録

宛先表

ショートカット

テンプレート設定

機器設定

機器管理設定

機器情報

保存 戻る

ユーザー登録 > 登録

番号

名前

ユーザーID

パスワード

メールアドレス

ユーザーグループ ユーザーグループ ▼

+ 詳細

半角英数記号 28 文字まで

③ ゲストアカウントを OFF にしてください。

登録しているユーザ以外はアクセスできなくなります。共有受信BOXへのアクセスが制限できます。

ユーザー情報	
機器設定	
機器管理設定	
自動配信	
ユーザー使用状況管理	
ユーザーポリシー	
セキュリティ設定	
アーカイブ設定	
バックアップ設定	
文書ボックス設定	
機器情報	

[保存](#) [初期化](#) [戻る](#)

セキュリティ設定 > マシンポリシー設定

認証方法

- スタンドアロン
- シングルサインオン
- ネットワーク

アカウント設定

管理者パスワード

管理者パスワードの確認

ゲストアカウントの設定 ON OFF

ログイン画面設定

- ユーザーID選択
- ユーザーID入力

ネットワークセグメント範囲 全て禁止する

外のPC接続

- 全て許可する
- ユーザーログイン後許可する

初期ユーザーポリシー

+ サービス設定