<u>USBドライパのインストール確認</u> 9.[スタートボタン]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。



10.[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする。

BL 735.0-16 V+9		
ファウルビ 編集日 表示し も気に入り	60 9-40 AA709	
0 R · 0 · 5 PMR	≥ 71M	
アドレーロ 🕞 エントロール パネル		🗾 🔂 1840
Den and a second a	作業する分野を選びます	-2
1960-141E (2)	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	715522080A-F017
Solutions Update Solution → ルフとサポート	2+10-0≿125-3+188	999 a-4- 8900 F
	70552006302808	🥩 BH, HRI, HHEEBOR7545
	10 TOF. ##. Batte-Yes 70	Č , 2-7-168601875-2-

1 1 . [システム]をクリックする。

ポフォーマンスとメンテナンス		
ファイルビ 編集日 表示し も丸い	2019 9-11日 へんさせ	
🔇 R5 - 🗊 🍏 🔎 M3	8 🔁 78.6.9 🔟 -	
アドロセ 3 パフォーマンスとメンクナンス		- 🛃 840
Magin (s)	🕘 HDA-TOALDOTTOA	
 ○ ファイルの後期 ● システムの第元 トフブルシューティング A (注) 23~トアップとシャットダブン 	作業を選びます ・ エビュータロルキャリな情報は表示する ・ おけなまれ調整する ・ ハード ディスクロジを音楽が取やす ・ データロバックアップと行いまする コントロール バネルを選んで実行します	

1 2 . [ハードウェア]をクリックする。

システムのプロパティ				? 🔀
全般 コンピュータ名 ハードウェ	ア「詳細設定	システムの復元	自動更新	リモート
	シ) し し	Rテム: Microsoft Winde Professional Version 2002 明者: user PC	ows XP	
	עב	00000-000-000 ピュータ: Intel Pentium II 501 MHz 128 MB RAM	0000-00000	
	ОК	+ +v	1211	適用(<u>A</u>)

13.[デバイスマネージャ]をクリックする。

システムのプロパティ	? 🗙
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート	
ハードウェアの追加ウィザード パードウェアの追加ウィザードを使うと、ハードウェアのインストールができま す。	
ハードウェアの追加ウィザード(円)	
デバイス マネージャー	
デバイスマネージャは、コンビューダにインストールされているタイとのパート ウェア デバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプロパティを変更できます。	
ドライバの署名(5) デバイス マネージャ(10)	
ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	
א-אילער אבראינער אינער אינע ער אינער א	
していた。 のK キャンセル 適用(A)

14.[モデム]に[INSメイトV30 Tower USB]が表示されていることを確認し、×をクリックする。

鳥 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルブ(<u>H</u>)	
□ ■ □ DVD/CD-ROM ドライブ □ □ DE ATA/ATAPI □>/□-ラ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● > > ■ ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > ● ● > > <	

15.CD-ROM**ドライブからCD-ROMを取り出す。** 以上でインストールは完了です。