1.[スタート]ボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックする。



2.[ネットワークとインターネット接続]をクリックする。



3.[ネットワーク接続]をクリックする。



4.[接続先の設定を行う]で作成したアイコンをダブルクリックする。



5.[プロパティ]をクリックする。

V30Tower へ接	続 ? 🔀
ユーザー名(世):	abcde
パスワード(B):	[)パスワードを変更するには、ここをクリックします]
 ▽次のユーザー/ を保存する(S) ○このユーザ ③このコンピュ 	が接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード ーのみ(<u>N</u>) Lータを使うすべてのユーザー(<u>A</u>)
<u> </u> ダイヤルΦ:	0312345678
<u>ダイヤル(D)</u>	キャンセル プロパティ(2) ヘルプ(11)

6 .[構成]をクリックする。

■2 🥹 モデム - INSメ コ 🎯 モデム - 標準	イトV30 Tower (COM1 56000 bps モデム (C)) DM2)	2
] すべてのデバイスで	司じ番号を呼び出す(L		
電話番号	電話番号(P):		
4	0312345678		その他(N)
国番号/地域番号	; (<u>G</u>):		
□ダイヤル情報を	使う⑤	0	ダイヤル情報(B)
	*/	10	

- 7.ご利用になる通信モードに合わせて最高速度およびモデムプロトコルを設定して[OK]を クリックする。
 - ・同期64kbit/sのアクセスポイントへ接続するとき [最高速度]115200bps以下 [モデムプロトコル]: PPP(64K)
 ・MP128kbit/sのアクセスポイントへ接続するとき
 - [最高速度]230400bps
 - [モデムプロトコル]: P P P (128K)

		and the second second	最 同速度
Y	PPP	トコル(P)	モデムプロ
		Iアの機能	ר/∖−ווי⊂
	を行う(N)	-ドウェア フロー制御	☑ /)-
	を行う(<u>A</u>)	ムによるエラー制御	ロモデ
	を行う(<u>0</u>)	「ムによるデータ圧縮	- モデ
	を行う(A) を行う(D) する(S)	"ムによるエラー制御" "ムによるデータ圧縮 "ル ウィンドウを表示"	□ モデ □ モデ □ ターミナ

8 .[O K] をクリックする。

全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定	
接続方法(T):	
🗹 🥘 モデム - INSパトV30 Tower (COM1)	金
🗆 🎒 モデム - 標準 56000 bps モデム (COM2)	
6051	+
	_
▼すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(L) 構成(Q)…	
雷話番号	
市外局番(F) 雷託番号(P)	
0312345678 子の他	(N)
国蕃亏/地域蕃亏(9)	
	<u>×</u>
■ダイヤル情報を使う(S) ダイヤル情報を使う(S)	輛(R)
▽ 接続時(ご通知論(ごマイマンを実テオスの)の	
[1] 1300年月に7回70 ABASHに入し「コンズ含む」ときの/ml/	
	Se Schert
OK L	キャンセル

9.[ユーザー名]、[パスワード]、[ダイヤル]が入力されていることを確認し、[ダイヤル]を クリックする。

回線が接続されます。

接続が完了した際に[接続]画面が表示された場合は、[閉じる]をクリックします。

V30Tower へ接	続 🔹 💽 🔀
ユーザー名(山):	abode
バスワード(<u>P</u>):	[) [スワードを変更するには、ここをクリックします]
☆のユーザー をは保存する(S) ○このユーザ ・このユンピュ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ このコンピュ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	が接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード
<u> </u>	0312345678
ダイヤル(<u>D</u>)	キャンセル プロパティ(型) ヘルブ(出)

- 10. **ブラウザなどのアプリケーションソフトを起動する。** 操作は、アプリケーションの取扱説明書などを参照してください。
- 1.1.終了するときは、画面右下の[ダイヤルアップ接続]アイコンを右クリックし、[切断]を クリックする。

19.8					
	4F65/C)				
	4.8些(2)		2	CAPS	
C.V. 56.37	ネットワーク接続を開く(O)	2	-	KANA	1
	ネットワーク接続を開く(の)		12	0.91	5