N1200の設定方法について

<u>(1)GUIでの設定方法</u>

N1200での設定変更の方法を記載します。

- 1. N1200 画面(初期値: 192.168.100.1) にブラウザでアクセスする
- 2. 認証用ポップアップが表示されるので ID/Password に「空欄/空欄(初期値)」を入力 してログインする

192.168.100.1 へ接続	9 X
P	G CA
BIZ-BOX-RT [adminis 名とパスワードが必要で3	trator] のサーバー 192.168.100.1 にはユーザー す。
警告:このサーバーは、ユ することを要求しています	ーサー名とバスワード被安全では友い方法で送信 (安全な機関を使わない基本的な整理し。
ユーザー名(山)	£ -
127-KD:	
	■ パスワードを記憶する(B)

3. 「管理者トップページへ」をクリックする

Google					9.0.	- ÷ •	ページ(中) ・ セー	フティ(S) •
O NTT	Hadri-Un / D fa	N12	00			AN7	J	
t体情 _報	現在のルー	ータの状態						
レポートの作成日	 ルータの情報 場積名 20 	以 マームウェアリビジョン	12404511	CPUERE	メモリ使用率	2.9		
ルーシの状態をテキ ストファイルに保存	N1200 B	w 10.01 49	2013/08/19 10:47:17	o	. 221	37°C		
(QCCかできます。 「作成する」	 自動アップ< 試験 	F}						
	新しい更新	(はありません。				-		
	HERI	170	ファイル格は	AVEU	ファイル名称	6.		
	ファームウ 設定ファイ	エアファイル ル	内蔵パモリ	1	exec0 config0			
	• LANST-NO	计算载学						
	識別名	リンク状態	93	/う速度				
	LANI	PORT1 Up PORT2 Down PORT3 Down PORT4 Down	2222	DRT1 1000-fd DRT2= DRT3= DRT4= DRT4=	×			

4. 認証用ポップアップが表示されるので ID/Password に「空欄/空欄(初期値)」を入力 してログインする



5. 「初期設定」の「ウィザード」をクリックする



6. 初期ウィザードの「初期設定」をクリックする



7. 必要な設定を実施し、WAN の設定画面 5/6(最終ページ)の利用するアプリケーションの選択にて「フィルターを設定しない」以外を選択する

(初期値「利用するアプリケーションを制限しない、最低限のセキュリティフィルター」)

	· ^ル7
WANの設定。5/6 Lav動からwamの通信を解明するセキュリティフィルターを作用しま Lav動から利用したいアフリクーションを開切してください。	[LANE]
利用するアプリケーションの変換 🔒	
※ 利用するアプリケーシルにを制用しない、単伝説のセキュリティアィ ○ wa&低調いたきとシュールを利用する ○ wa&低調いたきとシュールを利用する ○ wateの目的できというみを利用する。	1.9- 1
⑦ フィルターを設定しない	
□ プライベートアドレスによる通信を算止する	
Prace VPV包括用する(Proce: VPV包摂用する場合にはチェックル PPTP VPV包提用する(PPTP VPV包提用する場合にはチェックル Prover P包提用する(PP come P包提用する場合にはチェックル)	C(768(4)) C(768(4)) (768(4))
(Ro Ro)	
	%,103% ·
69-	
America Carlos	

設定確定後、自動的にWAN側からの通信が遮断されます。

<初期ウィザード以外での設定方法>

パケットウィルターで設定する。

- 管理者トップページ「セキュリティ機能」→「パケットフィルター」をクリックし、 フィルタを適応したいインタフェースを選択する
 - 例) PPPoE の入側にフィルタを設定する場合

🕐 NTT	ut+yd×+y×70	N12	200	C			0.5	2	
管理支援	パケットフ	ィルターの言	没定・お	態表示					
11111022	 全インター 	フェースのサマリー	-(141867.17	宿についてい	11設定"ボタノを	押して<	ria.)12	
249-F	根例	名前 設定名	方向	用的フィルター	教的フィルター			100	
11-8917	Ethernet	LANI	DN 1	設定あり		RT	14.16		
アクセス管理			TUO			BEE	11.12		
16	Ethernet	LANZ	OUT			Ber.	1495		
1.1.1.1.1.1.1			IN			EG3	1588		
R-RCH	Ethemet	LANG	OUT			BT.	1118		
THEST - IS-	1000		DN I	設定あり		殿王	11.13		
DHCPUTUF	PPPOE	nitty PP1/LANS	OUT	設定あり	設定が	設定	11.12		
NAT									
Paen									
RADIUS									
セキュリティ機能									
パケットフィルター									
し取しフィルター									
不正アクセス検知									
セキュリティ診断									

2. 必要なフィルタを設定する

200003番: WAN 側からの通信を全て遮断

↑初期ウィザードで設定すると自動的に適応されています。

and the set		Concrete Manage			N	1.00	1000			
) NTT	N1200					AM2)				
支援	フィルター	の設定								
IE	nifty(PP1/LAN	2)の[入]側の設定			刘元重	面に展	5			
ザード ドウェア PEス管理	• 解的7-003 夏 香号	5- 1) 6-6 70136	送信元信服(アドレ 受信先信服(アドレ	ス・ポート番号) ス・ポート番号)		880	16 X			
2根能 2ーフェース	□ 20000	0 neject +	192.168.100.0/24		(Box	4	41			
-15-	20002	0 reject UDP,TCP	:	135	歴史	\$	44			
羅	13 20002	1 reject UDP,TCP	:	*	100	\$	44			
	20002	2 reject UDP,TCP	•	netbice_ra- netbice_asn	「泉王	+	41			
/ティ版註	20002	3 reject UDP,TCP		netbice_rer	187	\$	44			
0.9-	12 20002	4 reject UDP,TCP	:	445 *	1972	•	- 44			
ティ診断	20002	5 reject UDP,TCP	:	*	(BT.)	+	44			

(2) コマンドラインでの設定方法

①DNS サーバ機能を使用しない(例)dns service off

②ルータの DNS サーバ機能にアクセスできるホストを限定する(例)dns host lan1(Lan1 ポートに限定)

③WAN 側からの DNS 問い合わせに応答しないようにフィルタを設定する

(例) LAN 側から WAN 側(pp1)への問い合わせだけを通過させる

ip filter dynamic 100 * * domain

ip filter 200 reject * *

ip filter 300 pass * *

pp select 1

ip pp secure filter in 200

ip pp secure filter out 300 dynamic 100