

ひかりレッツフォン VP3000 取扱説明書 改訂表 1/2

取扱説明書の内容を一部改訂することになりましたのでお知らせします。以下の内容に変更してお読みくださるよう、お願いします。

「安全にお使いいただくために必ずお読みください」の説明文を追記しました。

場所	ページ	項目
	8	注意事項
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 電話機能、緊急地震速報（予報）、簡易緊急通報に関する注意事項 本商品で操作中や本商品の状態によっては、着信や緊急地震速報（予報）の報知や簡易緊急通報の通報がされないまたは遅れる場合があります。また、他機能との競合により、音量が変化したり、正しい音量にならない場合があります。

「各部の名前とはたらき」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	1-5	ダイヤルボタン
内容	改訂前	改訂後
	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたとき、通話中、着信中、電話をかけるとき、利用できないサービス内容が表示されているとき、簡易緊急通報の通報中に点灯します。 緊急地震速報（予報）の報知中に点滅します。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたとき、通話中、着信中、電話をかけるとき、簡易緊急通報の通報中に点灯します。 緊急地震速報（予報）の報知中、ファームウェアの更新中に点滅します。

「基本操作について」の説明文を追記しました。

場所	ページ	項目
	1-10	【簡易緊急通報の通報中画面】 [消音] ボタン
内容	改訂前	改訂後
	省略	通報動作の設定が「登録番号に通報」のときは、表示されません。

「基本操作について」のお知らせを訂正しました。


場所	ページ	項目
	1-13	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり再起動すると、最新のファームウェアが公開されているか問い合わせを行います。最新のファームウェアが公開されている場合は「新しいファームウェアがあります更新しますか？」と表示されますので [はい] ボタンにタッチしてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 初めて電源を入れたときや、端末初期化したあとに再起動すると、最新のファームウェアが公開されているか問い合わせを行います。最新のファームウェアが公開されている場合は「新しいファームウェアがあります更新しますか？」と表示されますので [はい] ボタンにタッチしてください。

「外部メモリ（SDカード・USBメモリ）を使用する」のお知らせを追記しました。


場所	ページ	項目
	1-23	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 外部メモリ（SDカード・USBメモリ）のファイルとフォルダの合計が2000件を超えるフォルダは表示できません。ファイルとフォルダをパソコンなどで整理して数を減らしてください。

場所	ページ	項目
	1-25	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> MP3の22.050kHzには対応していません。 スライドショーはプログレッシブJPEGには対応していません。

「電話の相手に待っていただく（保留）」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-9	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 手順②の操作後、電話の相手に保留メロディが約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、呼び返し音が鳴ります。約30秒以内に受話器を取り上げるか  を押して電話に出てください。約30秒を過ぎても電話に出られなかった場合は、自動的に電話が切れます。



「キャッチホンを利用する」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-10	手順③
内容	改訂前	改訂後
	もとの相手からの呼び返し音が鳴ります。受話器を取り上げると話ができます。	もとの相手からの呼び返し音が鳴ります。約30秒以内に受話器を取り上げるか  を押して受けてください。約30秒を過ぎても受けられなかった場合は、自動的に電話が切れます。

「子機と話をする（内線通話）」のお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-15	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	<ul style="list-style-type: none"> 手順②の子機のボタンに表示される内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。 	<ul style="list-style-type: none"> 手順③の子機のボタンに表示される内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

「外からかかってきた電話を他の内線電話機へ転送する」のお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-20	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	<ul style="list-style-type: none"> 他の内線電話機へ転送する手順⑥の操作のあと、他の内線電話機に転送できなかったときは、呼び返し音が鳴ります。受話器を取り上げるか  を押して受けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 他の内線電話機へ転送する手順⑥の操作のあと、他の内線電話機に転送できなかったときは、呼び返し音が鳴ります。約30秒以内に受話器を取り上げるか  を押して受けてください。約30秒を過ぎても受けられなかった場合は、自動的に電話が切れます。

「電話帳を使う」、「ワンタッチダイヤルを使う」の説明文を追記しました。

場所	ページ	項目	ページ	項目
	2-21	手順④	2-35	手順⑥
内容	改訂前	改訂後		
	省略	※電話番号が表示部分より長い場合は、最後に「…」と表示されます。		

「在宅メッセージを録画する（在宅用件録画）」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-44	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 外部メモリとしてSDカードとUSBメモリの両方を接続しているときは、SDカードの方に優先的に保存されます。SDカードの空き容量が約16MB以上ないときは、USBメモリに保存されます。

「留守番電話を使う」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-46	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 外部メモリとしてSDカードとUSBメモリの両方を接続しているときは、SDカードの方に優先的に保存されます。SDカードの空き容量が約16MB以上ないときは、USBメモリに保存されます。 「用件録音時間（音声）」を「自動（5分）」にしている場合は、用件録音中に、相手が約6秒間何も話さなかった（無音状態）ときや相手が最初から何も話さなかったときは、用件1件として残らないことがあります。 操作中に相手が電話をかけてきたときは、呼び出し音の回数が設定した回数と異なる場合があります。

「新しい着信を知らせる（新着表示）」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-64	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> マイナンバー（2-65ページ「マイナンバーを利用する」）で本商品を「着信しない」に設定していても、子機が電話に出られなかったことをお知らせするため新着表示され親機に着信履歴が残ります。

「マイナンバーを利用する」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-67	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<ul style="list-style-type: none"> 手順③で親機を「着信しない」に設定していても、親機に着信履歴に残ります。子機を「着信しない」に設定している場合は、子機に着信履歴には残りません。

「フォトフレームを利用する」のお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-68	お知らせ
内容	改訂前	●スライドショー（フォトフレーム）に表示できる画像は本体メモリ、外部メモリ（SDカード・USBメモリ）合わせて4000件です。流すことのできる音楽は本体メモリ、外部メモリ（SDカード・USBメモリ）合わせて3000件です。ファイルの合計が画像4000件、音楽3000件を超える場合は本体メモリ＞SDカード＞USBメモリの順に優先されます。
	改訂後	●スライドショー（フォトフレーム）に表示できる画像は本体メモリ、外部メモリ（SDカード・USBメモリ）合わせて4000件です。流すことのできる音楽は本体メモリ、外部メモリ（SDカード・USBメモリ）合わせて3000曲です。新しく保存された順に表示、再生されます。

「フォトフレームを利用する」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-72	【画像設定について】 ④ 表示方法
内容	改訂前	「元のサイズ」 画像の元のサイズのまま表示されます。 「幅にあわせる」 画像の幅を画面の幅にあわせて拡大／縮小して表示されます。画像によっては画像の上下が切れて表示されます。
	改訂後	「元のサイズ」 画像の元のサイズのまま表示されます。画像が画面より大きいときは画面にあわせて縮小して表示されます。 「幅にあわせる」 画像の幅を画面の幅にあわせて拡大／縮小して表示されます。画像によっては画像の上下または左右が切れて表示されたり、スライドショー（フォトフレーム）に表示されない場合があります。

「メールを利用する」のお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-79	お知らせ
内容	改訂前	●HTML形式のメールは正しく表示されない場合があります。
	改訂後	●HTML形式のメールには対応していません。

「データ整理」のお知らせを訂正、追記しました。

場所	ページ	項目
	2-85	お知らせ
内容	改訂前	●ファイル数の多い項目の一覧を表示する場合は時間がかかります。
	改訂後	●ファイルやフォルダ数の多い項目の一覧を表示する場合は時間がかかります。ファイルとフォルダの合計が2000件を超えるフォルダは表示できません。 ●外部メモリ（SDカード・USBメモリ）の一覧を表示すると、画像の場合は「photo」フォルダ、音楽の場合は「music」フォルダが作成されます。

「データ整理」、「メモ帳を使う」のお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-96 2-98 2-99 2-111 2-112 2-113	お知らせ
内容	改訂前	●移動中に電話がかかってくるなどで中断された場合は、移動されていないファイルが残っています。再度移動してください。
	改訂後	●移動中に電話がかかってくるなどで中断された場合は、中断されるまでのファイルは移動され、本体メモリにはすべてのファイルが残っています。再度移動してください。

「メモ帳を使う」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-110	お知らせ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●削除中に電話がかかってくるなどで中断された場合は、削除されていないファイルが残っています。再度削除してください。

「緊急地震速報（予報）をお使いの前に」のご利用上のご注意を訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-136	ご利用上のご注意
内容	改訂前	●緊急地震速報（予報）を受信したとき、子機に報知中の画面が表示される前に、子機で電話をかけようとするなど、操作をすると子機で報知が受けられない場合があります。
	改訂後	●緊急地震速報（予報）を受信したとき、子機に報知中の画面が表示される前に、子機で電話をかけようとするなど、操作をすると子機で報知が受けられない場合があります。

「緊急地震速報（予報）を利用する」のお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	2-138	お知らせ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●緊急地震速報サービスが開始されるまでに電話がかかってくるなどで中断された場合は、正常に起動していない場合があります。再度設定してください。

場所	ページ	項目
	2-146	お知らせ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●緊急地震速報サーバーから日付時刻が自動取得できなかったときは「報知方法」の設定に関わらず「曖昧表現」で報知されます。

「音と画面の機能を設定する」のお知らせとメモを追記、訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-161	お知らせ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●呼び出し音の音量や2-162ページの受話器音量、ハンドフリー音量、デジタルフォトフレーム音量、インターネット音量の調節中には、着信や緊急地震速報（予報）の報知や簡易緊急通報の通報の音が鳴らなかったり、設定した音量で鳴らない場合があります。

場所	ページ	項目
	2-166	メモ ●登録した着信メロディを変更するには
内容	改訂前	省略
	改訂後	※呼び出し音やアラーム音に設定した着信メロディを変更すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

場所	ページ	項目
	2-166	お知らせ
内容	改訂前	●登録中に電話がかかってくるなどで中断された場合は、登録されない等、正しく動作しないことがあります。その際は、再度登録してください。
	改訂後	●登録中に電話がかかってくるなどで中断された場合は、登録されない等、正しく動作しないことがあります。その際は、再度登録してください。

「ファームウェアを最新の状態にする」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	2-186	説明文
内容	改訂前	・本商品の電源を入れたとき
	改訂後	・初めて本商品の電源を入れたときや端末初期化をしたあとに再起動したとき

「別売の簡易緊急通報受信アダプタの接続のしかた」のメモとのお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	3-6	メモ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●手順⑦で「すでに登録済みです」と表示されたときは「閉じる」ボタンにタッチします。すでに登録されているペンダントは、重複して他のペンダントID番号に登録することはできません。

場所	ページ	項目
	3-6	お知らせ
内容	改訂前	省略
	改訂後	●ペンダントを登録する手順⑤～⑦の間と、ペンダントの登録を削除するには手順③～④の間は簡易緊急通報は動作しません。

ひかりフレッツフォン VP3000 取扱説明書 改訂表 2/2

「停電のとき」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	3-13	説明文
内容	改訂前	改訂後
	●設定／登録／録音した内容は、消えることはありません。 ※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。	●登録内容や設定内容が消えることがあります。 ※必要な情報は、紙に書き写すなどしてください。

「エラーメッセージ一覧」のエラーメッセージを追記しました。

場所	ページ	項目
	3-25	■電話設定 ■データ整理
	3-26	■スライドショー設定 ■インターネット設定
	3-29	■電話帳
	3-30	■メモ帳
内容	改訂前	改訂後
	省略	エラーメッセージ ファイル／フォルダ数が多いため表示できません

場所	ページ	項目
	3-30	■インターネット
内容	改訂前	改訂後
	省略	エラーメッセージ DNSにアクセスできません プロキシサーバの設定が不正です

「エラーメッセージ一覧」のエラーメッセージを訂正しました。

場所	ページ	項目
	3-31	■インターネット
内容	改訂前	改訂後
	DNSが設定されていません	DNSの設定が不正です

「設定値一覧」の設定範囲を訂正しました。

場所	ページ	項目
	3-36	応答後メッセージ送待待ち時間
内容	改訂前	改訂後
	5秒後、10秒後	即時、5秒後、10秒後

「主な仕様」の仕様を訂正しました。

場所	ページ	項目
	3-43	基本機能 Webブラウザ
内容	改訂前	改訂後
	NetFront3.5	NetFront

「さくいん」のページを訂正しました。

場所	ページ	項目
	3-45	ページ
内容	改訂前	改訂後
	補修用部品……3-45 保守サービス……3-45 保証について……3-45	補修用部品……3-46 保守サービス……3-46 保証について……3-46

「NTT東日本 光サポートセンタ」の名称と受付時間を訂正しました。

場所	ページ	項目
	裏表紙	■NTT東日本エリア
内容	改訂前	改訂後
	NTT東日本 光サポートセンタ (9:00~21:00)	NTT東日本 ビジュアルサポートデスク (VSD) (9:00~17:00)