

お使いの電話機等において、発信の際に自動的に「0039」を付与する設定をされている場合は、PHSへの発信時にも自動的に「0039」を付与するには、電話機の設定変更が必要となります。

設定変更が必要となる電話機は下記のとおりです。

取扱説明書をご確認のうえ、お客様ご自身での設定変更をお願い致します。

設定方法についての問い合わせは、[こちら](#)でもお受け致します。

(販売中または販売終了より7年以内の機器について掲載しております。)

福祉電話

機種名	0039自動付与 設定方法の記載箇所
シルバーホン ふれあいSⅡ	P.6-33
シルバーホン ひびきSⅢ	P.5-33
ハウディ優V	P.5-33
シルバーホン ひびきSⅡ	P.70
ハウディレボンスIC-3700	P.70
ハウディ・コードレスホンハートメイトⅡ	P.99

ホームファックス/プリンタ・ファックス

機種名	0039自動付与 設定方法の記載箇所
でんえもん722PD	P.38
でんえもん268SD	P.126
でんえもん267SD	P.236
でんえもん267PD	P.42
光LINKプリンタMF70CL	P.275
でんえもん266PD	P.40
でんえもん266SD	P.175
でんえもん720PD	P.40
でんえもん762CL	P.86
でんえもん265DLC	P.136
でんえもん264DLC	P.34
でんえもん761CL	P.66
でんえもん263CL	P.154
でんえもん757LDⅢ	P.51
でんえもん262DCL	P.30
でんえもん759LC	P.57
でんえもん716CL	P.57

でんえもん718LC	P.8-10
でんえもん717LC	P.8-10
でんえもん757LD II	P.51
でんえもん771BLC II	P.9-11

コードレス電話機

機種名	0039自動付与 設定方法の記載箇所
デジタルコードレスホンDCP-5700P	P.32
デジタルコードレスホンDCP-5600P	P.36
デジタルコードレスホンDCP-5500P	P.32
デジタルコードレスホンDCP-5500I	P.41
デジタルコードレスホンDCP-5400P	P.32
デジタルコードレスホンDC-100I	P.39
デジタルコードレスホンDCP-5300	P.30
デジタルコードレスホンDCP-5200	P.39
デジタルコードレスホンDCP-5100	P.34
コードレスホンCP-573LC	P.43
コードレスホンCP-563L	P.43